CASADA
health & beauty

# TAPPYMED II

Bedienungsanleitung

Manual

## INHALTSVERZEICHNIS


Kontraindikation ..... 3
Sicherheitshinweise ..... 3
Medizinische Hinweise ..... 4
Garantiebestimmung ..... 4
Anwendungsbereiche ..... 5
Eigenschaften und Funktion ..... 5
Bedienung ..... 6
Pflegehinweise ..... 7
Technische Daten ..... 7


## INDEX


Safety instructions ..... 8
Safety guide ..... 8
Medical references ..... 9
Terms of warranty ..... 9
Usage and benefits ..... 10
Features and functions ..... 10
Operating instructions ..... 11
Maintenance and storage ..... 11
Product specification ..... 12

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Mit dem Kauf Ihres **TAPPYMED II** haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen. Damit Sie auf lange Zeit die Vorteile dieses Massagegerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **TAPPYMED II**.

## KONTRAINDIKATION

Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie:

- an einer Herzkrankheit leiden
- an Osteoporose leiden
- sich in der Schwangerschaft befinden
- einen bösartigen Tumor haben
- an Wahrnehmungsstörungen leiden
- Körperbehindert sind

## SICHERHEITSHINWEISE

- ACHTUNG! Greifen Sie nicht mit Ihren Fingern in den Massagekopf, um Unfälle zu vermeiden.
- Das selbständige Öffnen des Massagegeräts ist aus Sicherheitsgründen strengstens untersagt.
- Wenn Beschwerden während des Gebrauchs auftreten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Um einen elektrischen Schlag oder Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie Ihre Kinder oder Körperbehinderte während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Setzten Sie das Massagegerät nicht Wasser oder Höchsttemperaturen aus.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn der Stecker oder die Schnur beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, einem Service-Vertreter oder qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.

- Vermeiden Sie das Ziehen, Verdrehen oder Treten gegen das Massagegerät, und belasten Sie ihn nicht mit schweren Gegenständen.
- Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch oder nach längerer Nichtinbetriebnahme, ob die Stromverbindung getrennt ist, um die Gefahr eines Schlags, Kurzschlusses oder Feuers zu vermeiden.
- Trennen Sie sofort die Stromverbindung, wenn das Massagegerät nicht funktioniert.
- Vermeiden Sie das Berühren des Steckers mit feuchten Händen.
- Benutzen Sie das Massagegerät nicht direkt nach dem Essen, es könnte Übelkeit hervorgerufen werden.
- Die Massagezeit sollte die empfohlene Zeit von 15 Minuten nicht überschreiten.

## MEDIZINISCHE HINWEISE

Wenn Ihnen Ihr Arzt/Orthopäde die Rückenmassage nicht ausdrücklich verboten hat, können Sie ohne Bedenken die Massage des TAPPYMED II genießen.

Massieren sollte niemals als unangenehm empfunden werden. Übertriebene Massagen können den Körper auch schädigen.

Schwangere, Kranke und Kinder sollten das Massagegerät nicht benutzen. Bei Verletzungen der Wirbelsäule oder nach Operationen kann eine Massage gefährlich sein. Im Zweifelsfall sprechen sie vorher mit Ihrem Arzt.

## GARANTIEBESTIMMUNGEN

Der Händler gewährt auf das Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. die Aufsätze. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Garantiezeit.

Der Garantieanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.



Die vom Verkäufer gewährte Garantie beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Garantie übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Garantieverlangen einen nicht von der Garantie erfassten Fehler betrifft oder dass die Garantiefrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Entlastet Sie bei Schmerzen und Muskelverhärtungen im Rücken.
- Entspannt ermüdete und gestresste Muskeln, besonders nach sportlicher Aktivität.
- Erleichterung bei Verspannungen und Verkrampfungen im Schultern- und Nackenbereich.
- Vorbeugende Wirkung durch gezielte Beinmassage oder Fußrefelxzonenmassage.

## EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

- Die praktische rutschfeste Beschichtung, sowie das elegante Design, ermöglichen eine einfache Handhabung und Bedienung des Gerätes.
- Durch die ergonomische Form können Sie alle gewünschten Körperstellen problemlos erreichen.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung zur individuellen Massage und Lockerung der Muskulatur.
- Gezielte Massagen befreien Sie von Verspannungen und beleben Ihren Körper.

- Klopfmassage entlastet angespannte und verkrampfte Muskeln, insbesondere nach dem Sport.
- Vier unterschiedliche Massageköpfe zur individuellen Massage der einzelnen Muskelpartien.
- Wärmebehandlung durch tiefenwirksames Infrarotlicht.
- Rotes und blaues Licht im Geschwindigkeitsregler haben folgende Bedeutung:

Rotes LED leuchtet während des Betriebs mit zugeschalteter Infratorwärme.
Blaues LED leuchtet während des Betriebs der Klopfmassage.

## BEDIENUNG

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme ob die Netzspannung mit der auf dem Netzstecker angegeben Spannung übereinstimmt.

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose
2. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit indem Sie den Regler nach rechts drehen
3. Bedienen Sie die Taste HEAT um die Infratorwärme zu starten, und drücken Sie erneut um die Funktion wieder auszuschalten
4. Massieren Sie nicht länger als 15 Minuten um die Muskulatur nicht zu reizen
5. Drehen Sie den Regler nach links OFF um das Gerät auszuschalten
6. Entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose

## PFLEGEHINWEISE

Sie haben ein aus hochwertigen Materialien hergestelltes Produkt erworben.
Das erfordert eine entsprechende Pflege:

- Bewahren Sie das Massagegerät in einertrockenen und staubfreien Umgebung auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht eingeschaltet ist.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Gerätes ein trockenes Tuch, die Silikonaufsätze können unter fließendem Wasser ausgespült werden.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinwirkung.

## TECHNISCHE DATEN

Spannung: 200-240V/50-60Hz

Verbrauch: 20W

Tempo: schnell 3000 + 300 Umdrehungen pro Minute

langsam 1800 + 300 Umdrehungen pro Minute

## CONGRATULATIONS!

With the purchase of the **TAPPYMED II** you have proved consciousness for your health. To use the advantages of this massage tool for a long time, please read the operation manual thoroughly for the correct methods of usage.

We wish you much pleasure with your personal **TAPPYMED II**.

## SAFETY INSTRUCTIONS!

Please read the safety instructions very carefully before using this massage tool. Should you have some of the following health problems, please advice your doctor before using this massage chair.

If you:

- suffer from a heart disease
- suffer from Osteoporoses
- are pregnant
- have a malicious tumour
- Difficulties in perception
- are getting medical treatment
- are physically handicapped

## SAFETY GUIDE

- If aches arise during the use of the TAPPYMED II please visit a doctor please immediately.
- In order to avoid an electric shock or injuries, do not let your children use the TAPPYMED II unsupervised.
- Pregnant woman and those with skin diseases or tumours are prohibited from using the massager.
- Do not use the TAPPYMED II at places where water and maximum temperatures are exposed.
- Please use the massager under the specified voltage only.

- Do not use damaged plugs, cords or loose versions. If plugs or cords are damaged these must be replaced by the manufacturer, qualified personnel or by the service representative.
- Avoid pulling and rotating the TAPPYMED II. In addition, avoid placing heavy things on it.
- Make sure that the appliance is disconnected after a long use in order to avoid danger of an electric shock, short-circuit or fire.
- With non function of the TAPPYMED II please disconnect immediately.
- Avoid touching the plug with wet hands.
- Do not use the TAPPYMED II directly after dinner; it could cause nausea.
- The massage time should not exceed the recommended time of 15 minutes, in order to avoid an excessive stimulation of the musculature and the nerves.

## MEDICAL REFERENCES

If your physician / therapist did not expressly forbid the back massage, you can enjoy the massage without fear.

The massage should never be felt as unpleasant. Exaggerated massage can also damage the body.

Pregnant women, patients and children should not use the TAPPYMED II.
With injuries of the spinal column or after operations a massage can be dangerous.

In case of doubt, please speak with your doctor.

## TERMS OF WARRANTY

The dealer grants a legally prescribed guarantee period on the product. The warranty starts on the day of purchase. The purchase date is to be proven with the purchase invoice.

The dealer will repair defect products with determined errors free of charge and / or will replace it in Germany. Wearing parts e.g. material covers are not included. A condition for this is the entry of the defective product with purchase invoice before expiration of the guarantee period.

The warranty claim will be cancelled if a statement of an error, e.g. by outside effect or as consequence of repair or change which was not made by the manufacturer or an authorized contract dealer appeared.



The warranty granted by the dealer is limited to repair and/or exchange of the product. In the context of this warranty the manufacturer and/or dealer, transfers no adhesion and is not responsible for damage which results from ignoring the operating instructions and/or abuse of the product.

If it turns out with examination of the product by the dealer that the warranty demand concerns an error not included by the warranty or that the warranty term ran out the costs of examination and repair is to be carried by the customer.

## USAGE AND BENEFITS

- Relieves congestion in the back, waist and entire body.
- Relaxes taut muscles and tense nerves, especially after doing exercises.
- Alleviates aches and pains in the arms, neck and shoulders.

## FEATURES AND FUNCTIONS

- Stylish, anti-slide grip design makes the massager more portable and easier to handle.
- Specially–designed streamline design enables easy kneading to any part of the body.
- Steeples speed adjustment for effective, powerful massage to stimulate nerves and muscles.
- Focused massage helps to relieve muscle aches, induce relaxation and revitalize the body.
- Pounding effect relaxes tight muscles after doing exercise while easing tendons and relieving congestion.
- Infrared heating.

- Four shapes of massage caps for different massage styles.
- Red and Blue LED light help to distinguish the different functions of the unit easily:

Red LED indicates that the Vibrating and Heat function is working.
Blue LED indicates that the Vibrating function is working.

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Insert power plug into the outlet.
2. Select massage speed
3. Set the speed switch to OFF if you wish to stop kneading.
4. Press once on HEAT button to activate the heat function, press again to stop the heat function. While the red light is working, the heat function is ON.
5. Do not massage longer than 15 minutes at a time. Using the massager longer than 30 minutes could over-stimulate your muscles and nerves, leading to negative effects.
6. Please remove the power plug from the outlet.

## MAINTENANCE AND STORAGE

You have acquired a high-quality product, which requires the appropriate care. Avoid direct sun and high humidity.

- Store the massager in a dry, dust-free area.
- Keep the massager away form fire, ovens and other high–temperature objects.
- Do not expose massager to the sun for prolonged period of time.
- Massage caps can be cleaned by water. To clean, switch OFF use a soft dry cloth.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

Voltage: 220/240V AC

Frequency: 50 - 60Hz

Power Consumption: 20W

Speed: fast 3000 + 300 revolutions per minute

slow 1800 + 300 revolutions per minute

Casada
health & beauty